



© Stickhand.de

Stickhand.de

Art.-Nr.9304002



City-Bag „mini“

Umhängetasche mit Klappe
aus LKW-Plane
Schnittschema mini

Fertige Taschengröße:

Höhe: 20 cm
Breite: 20 cm
Tiefe: 5 cm



Nählevel

Das City-Bag Modell bietet das gewünschte Aussehen und die richtige Größe für Freizeit, Beruf, Schule, den Alltag.

Charakteristisch ist die lange Deckklappe. Sie verschließt die Umhängetasche sicher und bietet eine Vielzahl von Dekorationsmöglichkeiten.

Das Basismodell gibt es in 11 verschiedenen Größen (Schnittschematas).

Wähle zu deiner Basisanleitung die gewünschte

Größe aus. Detaillierte Bilder und Skizzen mit allen Arbeits- und Maßangaben führen dich mit der Basisanleitung Schritt für Schritt an dein gewünschtes Ziel.

Das Basismodell hat eine rückwärtige Außentasche mit Reißverschluss, ein Innenfach, ein Außenfach und einen langen verstellbaren Träger. Das Material (LKW-Plane) ist strapazierfähig und Wasser abweisend.

Das Modell „City bag klein & aktuell“ hat auf der Rückseite keine Reißverschlusstasche.

Hinweis: Die Ratschläge und Anleitung sind sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

© 2009 Das Modell ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei Irene Fackler - Stickhand.de. Die Vervielfältigung (auch teilweise) ist außer für private, nicht kommerzielle Zwecke ausdrücklich untersagt. Dies gilt insbesondere für die Weitergabe, Verbreitung durch Fotokopien, elektronische Medien und Internet. Bei Verwendung im Unterricht und in Kursen ist auf Stickhand.de hinzuweisen. Beim Verkauf von fertigen Taschen ist anzugeben: Genäht nach einer Anleitung von Stickhand.de

Möchtest du mehr als 10 Taschen zum Verkauf anbieten, benötigst du eine schriftliche Erweiterungslizenz, die im Shop unter Stickhand.de erhältlich ist.

Die Materialangaben beziehen sich auf das Grundmodell.

Hauptfarbe = LKW-Plane, es entsteht der Taschenkörper und die Steckfächer

Nebenfarbe = aus Taschenfolie / Lederimitat, es entstehen die Einfassstreifen

Materialbedarf:

- 1x 40 x 100 cm LKW-Plane
- 1x 10 x 67 cm Taschenfolie, Lederimitat
- 15 cm Reißverschluss
- 1 RV-Schieber
- 200 cm Trägergurt, 3 cm breit
- 25 cm Klettverschluss, 2 cm breit
- 1 Stegschnalle, 30 mm
- 2 Trägerschnallen, 30 mm
- 1x 18 x 4,5 cm Forex oder festen Karton

Zusätzlich benötigtes Material:

Doppelseitiges Klebeband, 6mm breit, möglichst Stoffklammern, Nähmaschinennadeln Nr. 80 oder 90, Nähgarn in den passenden Farben, Rollschneider und Lineal, allgemeines Nähzubehör.

Zum Nähen eignet sich Polyesternähgarn, für dekorative Nähte kannst du ein stärkeres Polyesternähgarn (Knopflochgarn) verwenden.

Willst du eine Tasche im Material-Mix nähen kannst du wie folgt vorgehen.

Das Schnittschema ist nach den Bearbeitungsgruppen (Arbeitsablauf) zusammengestellt.

So kannst du genau sehen, welche Teile du für die Außentasche, die Innenseite oder das Bauchteil der Tasche benötigst.

Wichtig:

Berücksichtige die Materialeigenschaften bei deiner Auswahl. Für große Taschen sollte das Material stabil genug sein (Gewebeeinlage). Möchtest du mit Textilflächen gestalten, benö-

tigen die entsprechenden Zuschnitte mehr Nahtzugabe. Da LKW-Plane offenkantig verarbeitet werden kann entfällt bei manchen Zuschnitten die Nahtzugabe, z. B. beim Einsetzen des Reißverschlusses. Schau dir den Arbeitsablauf mal genauer an. Gestaltete textile Flächen können eventuell einfach nur auf den entsprechenden Planenzuschnitt aufgesteppt werden und erhalten dadurch auch genügend Stabilität.

Verarbeitungs-Tipps:

Planen-Material, Taschenfolien und Lederimitate sollten nicht mit Stecknadeln fixiert werden, da die Einstiche in aller Regel sichtbar bleiben.

Alles wird vor dem Nähen mit doppelseitigem, 6 mm breitem Klebeband fixiert.

Dies wird in der Beschreibung nicht jedes Mal erwähnt. Ausnahmen sind in Fettschrift gekennzeichnet.

Das Klebeband wird immer 1 mm von der Kante entfernt aufgeklebt. Das Klebeband sollte lösungsmittelfrei und ohne Gewebeträger sein.

Alle geklebten Teile müssen nochmals genäht werden.

Eine gute Alternative sind Stoffklammern, diese können bei etlichen Arbeitsschritten das Klebeband ersetzen.

Vorbereitung

Übertrage die Maßangaben auf die Rückseite des Materials und schneide die Teile zu. Markierungslinien (gestrichelte Linien) sind keine Schnittlinien.

Gerade Linien möglichst mit dem Rollschneider oder dem Cutter und Lineal schneiden. Markierungen musst du nicht übertragen. Du kannst während des Arbeitsablaufs mit dem Lineal die Maße gut ermitteln.

Die Schemazeichnungen sind bei den einzelnen Größen gleich.

**Achtung:
es geht um die Maße!**

Die Zuschneidepläne sind bei den Größen unterschiedlich.

Alle Maße sind in cm angegeben. Das Schnittschema und Schnitte enthalten 1 cm Nahtzugabe (NZ)

Wird mit anderen Maßen gearbeitet, ist das in der Anleitung an entsprechender Stelle extra angegeben.

Zuschnitt:

A1 = 1 x 20 x 13 cm Außenfläche, feste Plane

A2 = 1 x 20 x 27 cm Außenfläche, feste Plane

A3 = 1 x 23 x 2,5 cm Einfassstreifen, Taschenfolie oder Lederimitat

A4 = 2 x 43 x 2,5 cm Einfassstreifen, Taschenfolie oder Lederimitat

A5 = 2 x 3 x 5 cm RV-Verlängerung, feste Plane

