



Fahrrad-Lenker-Tasche
Martha
 aus LKW-Plane
 Variante 1



Einleitung

Fahrrad-Lenker-Tasche aus wasserdichter LKW-Plane. Wohin mit den kleinen wichtigen Dingen? Die Lenkertasche für den Alltag oder für den Kurztrip ist für jeden Lenker geeignet.

Die wasserdichte Lenkertasche verwandelt sich mit dem Tragegurt zur praktischen kleinen Umhängetasche für Handy, Geldbeutel, Taschentuch, Schlüsselbund und vieles mehr.

Beim Einkauf, dem Besuch auf dem Markt, Cafe oder Eisdielen. Hier greift kein Ungebetener zum Geldbeutel. Im Innern ist ein Steckfach eingearbeitet. Mit dem verstellbaren Tragegurt lässt sich die Tasche auch quer über die Schulter tragen. Wird die Lenkertasche abgenommen, werden die Klettverschlüsse auf der Rückseite unter einen Riegel geschoben und stören nicht, wenn sie sich zur Umhängetasche verwandelt.

Montiert wird die Tasche mit zwei stabilen Klettverschlüssen um die Lenkerachse. Der Tragegurt ist mit Karabinern befestigt und kann



Taschengröße

18 cm Höhe
 15 cm Breite
 8 cm Tiefe

abgenommen oder unter den Klettverschluss geklemmt werden. Die Tasche hält auch bei voller Belastung fest, verrutscht nicht, und es entstehen keine Klappergeräusche. Mit einem dekorativen Steckschloss wird die Tasche geschlossen.



Art.-Nr.9304089

Inhaltsverzeichnis:

Einleitung.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
Wichtig für die Materialwahl.....	3
Arbeitsweise.....	3
Allgemeine Informationen.....	3
Materialbedarf.....	6
Zusätzliches Material und Hilfsmittel.....	6
Wohin gehören welche Teile.....	7
Zuschneiden und vorbereiten.....	8

Arbeitsablauf

Innenfach vorbereiten	10
Halterung für die Lenkstange	11
Halterung für den Träger	12
Innenfach anbringen	12
Abdeckstreifen für Lenkerhalterung	13
Lenkerhalterung und Trägerhalterung an Tasche annähen.....	14
Abdeckstreifen für Halterungen nähen	14
Das untere Steckschlossteil montieren	16
Taschenbeutel nähen	17
Bodenecken nähen	18
Obere Taschenkante bearbeiten	19
Das obere Steckschloss-Teil montieren	20
Verstellbarer Tragegurt nähen	20

Hinweis: Die Ratschläge und Anleitung sind sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
 © 2018 Das Modell ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei Irene Fackler - Stickhand.de. Die Vervielfältigung (auch teilweise) ist außer für private, nicht kommerzielle Zwecke ausdrücklich untersagt. Dies gilt insbesondere für die Weitergabe, Verbreitung durch Fotokopien, elektronische Medien und Internet. Bei Verwendung im Unterricht und in Kursen ist auf Stickhand.de hinzuweisen. Beim Verkauf von fertigen Taschen ist anzugeben: Genäht nach einer Anleitung von Stickhand.de

Möchtest du mehr als 10 Taschen zum Verkauf anbieten, benötigst du eine schriftliche Erweiterungslizenz, die im Shop unter Stickhand.de erhältlich ist.



Wohin gehören die Teile:

An der fertigen Tasche kannst du sehen, wo die Teile hingehören.

Das Teil A3 ist das Innenfach mit Einfassstreifen B3 und liegt im Innern der rückseitigen Taschenseite.

A4 ist die Steckschlossverstärkung und liegt auf der Rückseite des unteren Steckschlusses.



C1 = Klettverschluss Hakenband
C2 = Klettverschluss Flauschband

